



電子鍋

3-5
人份

使 用 說 明 書



家 庭 用

- ▶ 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- ▶ 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。

注意事項

- ▶請於使用前仔細閱讀此說明書，以確保正確使用本產品。閱讀後請連同保固卡一起妥善保管，以便日後參考。
- ▶使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿碰觸以避免燙傷。
- ▶內鍋請勿放在其它爐具上加熱，且請勿用其它容器代替內鍋。
- ▶若內鍋表面有變形或因損壞所引起之腐蝕現象時，請更換本公司的正確內鍋。
- ▶請勿在不平穩的桌面上、瓦斯爐或其它高溫器物旁使用，以免鍋體變形而引起故障。
- ▶請勿使用堅硬的飯勺，請盡量使用木質或塑料飯勺。
- ▶請將此產品置於兒童無法觸及的地方，避免發生燙傷、觸電之危險。
- ▶使用前，請檢查電源插頭和電源線是否有損壞的現象，以防有觸電或著火的危險。
- ▶電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸，若是自行更換、拆卸內部元件導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。
- ▶孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ▶本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ▶烹飪期間或烹飪後打開蓋子時，應格外小心。熱蒸氣會溢出，並且可能會導致燙傷。

保溫注意事項

- ▶保溫時，請勿將飯勺或其它任何雜物留在鍋內。
- ▶保溫時，需將鍋蓋蓋緊，以免米飯變乾。
- ▶勿將冷飯、剩飯或其它食物與剛煮好的飯混在一起保溫。
- ▶長時間保溫會使米飯變色、變味，因此保溫時間不要超過6小時，越早食用越好。

使用說明

- 1.用量杯取適量的米用其它容器將米洗淨，在倒入內鍋。請勿用內鍋直接洗米，以免刮傷內鍋。
- 2.往內鍋內加入適量的水。(建議米與水的比例為1:1.2，即1杯米+1.2杯水)可根據個人口味來調節水量
- 3.把內鍋外的水擦乾後放入鍋體內，使米均勻地平鋪在內鍋底部，再輕輕地左右轉動內鍋，使內鍋底部與電熱盤充分接觸(如右圖)。
- 4.裝上蓋板，先將上蓋慢慢放下，然後壓下上蓋至聽到“咔嚓”的響聲，表示上蓋已蓋好。如果鍋蓋沒有蓋好，煮飯的效果會受到影響。
- 5.接通電源，壓下按鍵開關按鈕，煮飯指示燈亮，電子鍋進入煮飯狀態。
- 6.當飯煮熟後，會聽到“咔嚓”的聲音，按鍵開關自動跳起，此時，保溫指示燈亮，煮飯指示燈滅，電子鍋自動進入保溫狀態。
- 7.電子鍋進入保溫狀態後再燜10分鐘，此時拔掉電源線，即可食用。



產品規格

產品名稱：電子鍋	產品型號：NHF-K8833	
額定電壓：110V/60Hz	消耗功率：400W	產品容量：1.5公升

產品潔與保養

- ▶ 清洗前請先將電源線插頭拔下。
- ▶ 在使用完後，將內鍋取出，用家用清潔劑清洗，然後用清水沖洗，再用軟乾布擦乾。
- ▶ 清潔鍋體時，請用抹布沾少許清水進行擦拭，請勿以沖洗的方式清洗鍋體，更不可將整個電子鍋浸入水中，以免導致故障或觸電，及不可預期的意外。
- ▶ 清洗內鍋時切勿用金屬刷或其它粗硬器具擦洗，以免造成內鍋不沾塗層的刮傷，引起沾鍋。
- ▶ 每次使用前後請用吸水紙巾擦拭積水部位並倒掉集水盒裡的水，以確保烹煮效果。
- ▶ 米飯或髒物沾黏在溫度傳感器和電熱盤上，可能會影響煮飯的效果，請用細砂紙輕輕打磨，並用擰乾的抹布擦拭。
- ▶ 長時間不使用時，請擦拭機體，包裝好後置於乾燥處保存。

部件說明



產品配件



飯勺



量杯



蒸盤

限用物質表

設備名稱：電子鍋 型號(型式)：NHF-K8833		限用物質及其化學符號				
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
磁鋼運動器	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
配線器具	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

常見故障分析		異常狀況							
		米飯過硬	米飯未煮熟	米飯過軟	米湯溢出	鍋巴太焦黑	保溫時有怪味	保溫時變色	保溫時乾燥
檢查項目	米 / 水量不正確	●	●	●	●	●			
	米未掏洗乾淨				●	●	●		
	內鍋底凹凸不平		●			●			
	上蓋未蓋好	●	●	●		●	●	●	
	內鍋外側、電熱盤上黏有異物	●			●		●	●	
	煮飯完畢後，沒有攪鬆米飯	●		●					
	保溫 12 小時以上或保溫飯量過少						●	●	●
	保溫時飯勺留在鍋中						●		
	冷飯保溫						●		
	沒有蓋緊鍋蓋，內鍋沒有洗乾淨						●		
煮飯中拔掉插頭						●			

※ 若問題仍無法排除，請與本公司維修站或經銷商聯繫，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

—— 勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴 ——

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保證期間	壹年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址			經銷商蓋章

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
 免付費服務專線 0800-251-175

品質