

品名：PTC 陶瓷式電暖器

型號：HHF-K9988、HHF-K9982、HHF-K9983

消耗功率：550W

額定電壓：110V, 60Hz

PTC 陶瓷式 電暖器

使用說明書

設備名稱：陶瓷式電暖器 Equipment name		型號 (型式)：HHF-K9988、HHF-K9982、HHF-K9983 Type designation (Type)：HHF-K9985、HHF-K9986				
單元 Unit	物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
PTC加熱器	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

—— 勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴 ——

勳風正式保證卡

品質
 承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，
 享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

- ※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。
- ※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。
 - (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
 - (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
 - (3) 天災、地變所發生之故障。
 - (4) 未出示本保證書時。
 - (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保固期間得酌收材料費
 ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
 主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保固期間	壹年		
顧客姓名	曾榮勳		
顧客電話	0932-080888		
顧客地址	經銷商	章	蓋

勳風企業有限公司 SHUN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
 新北市汐止區八通關一段94巷2-1號
 免付費服務專線 0800-251-175

保



使用前請詳閱本說明書，內含保證卡閱畢請妥善保存

注意事項

01. 使用前需先檢查所用電源是否與本機銘牌上得標示相符，電源線以及插頭是否有破損。
02. 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
03. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
04. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
05. 拔出插頭前先關掉電源，勿用濕手插拔電源插頭，以免發生觸電。
06. 禁止在存放有易燃、易爆等物品的場所使用，以免發生火災、觸電等安全事故。並避免陽光長期直射本機。
07. 嚴禁在有大量灰塵的地方使用，使用時周圍空氣要通暢，且環境溫度不宜超過30°C，室內無人時應關閉電源。
08. 使用完或長時間不用產品時，請先關閉產品開關，並將電源插頭從插座拔出。
09. 請勿將本機進出風口貼近牆壁、窗簾等實物，否則可能會堵塞氣流，影響送風效果。進出風口禁止插入異物，以免發生危險。
10. 嚴禁利用帶有自動接通電源的程式或者其他裝置來使用本產品。
11. 禁止將本機直接置於電源插座下面。勿在本機上擺放物品，保持進風網和出風網暢通，嚴禁異物覆蓋出風口等。
13. 本機適用於室內，請勿在戶外使用。勿把本機放置在傾斜或其他不平衡的地方，以免機器摔倒，造成對機體或內部件的損壞。
14. 產品故障時，請聯繫當地的售後服務中心，切勿擅自拆機維修。
15. 使用本機嚴禁翻倒以防造成事故。若本機不慎傾倒，則應立即拔掉電源插頭。
16. 本機在使用時不可用力敲擊或震動機身，否則可能會引起自動停機，這時只需重新開機。

17. 在浴缸、噴頭或游泳池四周不得使用本機。不得帶電清洗、維護和移動本機。



18. 擦拭或保養時，先切斷電源，待機器停止工作後，再用濕布或軟毛刷進行清潔。勿用有腐蝕性的清洗劑或溶劑類清洗，嚴禁用水沖（淋）洗本機。

19. 為避免過熱，禁止覆蓋加熱器。

使用說明

01. 打開包裝取出室內加熱器，將室內加熱器放在水平地面上；
 02. 檢查包裝箱內零件是否與說明書內裝箱單相符。檢查電源是否與本機銘牌的參數一致，將電源線插頭插入電源插座；
- 注意：（不要用濕手插拔插頭，以免觸電導致危險，移動機器時，要拔掉電源插頭。）電源插上產品進入待機狀態。

清潔保養

01. 長期不用時，請將本產品清潔乾淨，帶其乾燥後，按原包裝順序將機體及個部件裝入包裝盒，置於陰涼乾燥處妥善保管。
02. 清潔前，請切斷電源，待機體完冷卻後方可進行。
03. 切忌直接用水沖洗產品，可用含少許中性洗滌劑的軟布擦拭，再用乾淨的軟布擦淨。請勿使用汽油、甲苯等溶劑清洗。
04. 清潔後，待機體充分乾燥後，方可通電使用。

常見的故障及處理辦法

故障	原因	處理辦法
不能開機	1. 電源線沒插上或接觸不良 2. 未打開電源開關 3. 機體損壞	1. 插上電源保證接觸良好 2. 先打開開關鍵，再按其它按鍵，使機器工作 3. 送至維修點維修
不能關機	1. 未按開/關鍵 2. 機體損壞	1. 按下開關鍵，使機器停止工作 2. 送至維修點維修