

| 石墨烯USB柔毛電熱毯·產品說明書 |

使用本產品之前，請仔細閱讀本說明書

提示

- 本產品採用5V安全電壓供電，溫度可調節，安全可靠。部分情況對使用環境有要求，請按說明書操作。
- 使用前請先閱讀說明書，瞭解產品的功能和使用方法。

注意事項

- 1.如發現溫度過高的情況，請立即停止使用。
- 2.特殊人群請在醫生或專業人士指導下使用，如有不適，請立即停止使用。
- 3.使用產品時，請遠離易燃易爆物品，以免發生危險。
- 4.產品進水後，在晾乾前請勿繼續使用，以免損壞設備或引發安全事故。
- 5.產品長期不用時，請拔下電源線，放置於乾燥通風處保存。
- 6.請勿將產品折疊使用；請勿長時間於無人狀態下使用產品。
- 7.當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
- 8.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- 9.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



- ▶禁止自行拆卸維修，否則後果自負。
- ▶請勿將設備置於高溫、高濕環境下使用，以免燙傷。
- ▶關閉電源後，等待毯子完全冷卻後再進行清潔，清洗。

使用說明

- 1.按一下「檔位鍵」即開機，指示燈亮起（默認為1檔，定時10小時）。
- 2.按一下「檔位鍵」，可在1-5檔位間切換。
- 3.按一下「定時鍵」，可在2小時-10小時定時切換。
- 4.使用過程中如需關閉，先選至5檔後，再按一下「檔位鍵」即可關機。
- 5.設備在非工作狀態下，如長時間不使用，請拔下電源線。

故障排除

設備無法正常啟動	檢查電源線是否連接好，插頭是否鬆動。
設備溫度異常	檢查是否有異物堵塞出插口，清理乾淨後重新啟動。
設備自動關機	可能是適配器或充電寶電壓或電流不足，請確認電源是否符合5V2A標準。
產品停機或不加熱	請確認開關是否正常打開，電源是否正常供電。

勳風家電系列・您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務**(不包含配件及消耗性零件)**。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹 年	
顧客姓名		
顧客電話		
顧客地址		

勳風企業有限公司
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD

新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 **0800-251175**

保證