尺寸：175X210mm

裁切線

勳風 SUPA FINE 3層·小黑蚊

蚊拍王



單鍵操作

加大擊蚊網拍

三層密集網面

4 718538 001104

裁切線

注意事項

電蚊拍工作時金屬網面有高壓，請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面！本產品並非玩具，請勿給小孩作玩具使用！

- ●不可用手指碰觸或捏壓網片；前網太靠近後網時會發生電擊。
- ●不可在充斥可燃性油氣或液體之場所使用，以防火警。
- ●若長時間不使用，請將電池取出再行放置。
- ●使用後，網面上的蚊蟲和汙物，請用乾布或毛刷清除，切勿用濕布或水清洗，否則會影響滅蚊功能。若網面潮濕可用吹風機吹乾或陽光曬乾後再使用。
- ●不可用金屬等導電物插入網面，以免造成觸電或蚊拍故障。
- ●請不要拍打其它硬物體以免破壞金屬網面。

使用方法

1 打開拍柄的電池蓋，依電池圖示之正負方向裝上電池。

2 按住“電擊開關”電源指示燈亮起紅燈，即可立即電擊蚊蟲。電擊蚊蟲時，請長按“電擊開關”。

3 看準蚊蟲，按住“電擊開關"，揮拍出擊。聽到一聲或數聲清脆電擊聲與火花時，表示已經命中目標並已施以電擊。

4 拍打飛行中的蚊蟲時，則需要較迅速動作及反應，當蚊蟲面向白色或素色的牆壁，最容易看清楚蚊蟲飛行的動向隨之揮拍，命中率高。

5 遭到電擊的蚊蟲，通常都會燒焦或碎成數片並彈出網外，不易殘留在網內。如需清除時，可輕拍網框或使用長毛軟刷清除。



產品規格

產品名稱：電蚊拍
產品型號：DHF-S0011
瞬間電壓：3000V
使用電池：3號電池 2顆（本產品不含電池）
額定電壓：DC 1.5VX2
產地/年份：中國/2021年
塑料材質：ABS
委製/進口商：勳風企業有限公司

廢電池請回收

勳風企業有限公司 榮譽出品
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
TEL:(02)2646-5166 FAX:(02)2646-4919
免費服務專線 0800-251-175
www.supafine.com.tw