

使用方法

- ◆打開杯蓋，往杯中加入適量的飲用水(本裝置無水時無法生成)。
- ◆商品有二段電解模式，差別在於氫含量的濃度高低，第二段模式會比第一段模式氫濃度高，請自行選擇適合的模式電解。
- ◆請長按①電源開關 3 秒，蜂鳴器響一聲，進入 3 分鐘工作模式，LED燈顯示 3 M 字元(圖一)，隨後LED顯示上下跑馬燈，開始電解。
- ◆請長按①電源開關 3 秒，蜂鳴器響一聲，此時連按二次①電源開關，進入 6 分鐘工作模式，LED燈顯示 6 M 字元(圖二)，隨後LED顯示上下跑馬燈，開始電解。
- ◆工作狀態下長按①電源開關 3 秒關機，所有LED燈滅，機器停止，蜂鳴器響一聲。
- ◆機器在沒電的情況下顯示電池外框(圖三)，電池符號內的LED全滅，請充電。
- ◆充電時燈帶上紅色LED長亮，同時LED燈顯示電池符號和當前電量圖形，並以跑馬燈方式顯示，充滿電時LED顯示藍色，電池符號顯示滿電的狀態(圖四)。
- ◆機器在電解水的過程中LED會顯示上下跑馬燈，並隨機顯示目前的氫濃度值(圖五)。
- ◆請勿在無水的情況下開啟電源工作，若不小心開啟電解模式，請長按電源鍵三秒即可關閉。
- ◆電解工作中請勿放入金屬器具。



圖一



圖二



圖三



圖四



圖五

保固除外範圍

- ◆未按使用說明書的要求使用、保養本產品，所造成 的損傷。
- ◆因自然災難等不可抗拒的因素(如地震、火災)所 造成的故障。
- ◆因意外事故所發生的損壞。
- ◆杯體玻璃部分，在使用、清洗時不小心掉落、損 壞，不予保固。
- ◆請勿將機座浸泡於水中清洗，若造成機板浸水損 壞，不予保固。
- ◆使用非本公司生產的附件所造成的損壞。
- ◆不含維修商品寄送的運費。

——勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴 ——

勳風正式保證卡

品 質

承蒙選購『勳風家電系列產品』不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。電池保固六個月。
※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。
(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
(3) 天災、地變所發生之故障。
(4) 未出示本保證書時。
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

※服務地址：新北市汐止區八連路一段94巷2-1號

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹 年		
顧客姓名			
顧客電話			
顧客地址			

勳風企業有限公司
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
服務專線：(02)2646-5166

康水工坊服務專線 0800-005-199

保 證

康水工坊®

質子膜富氫 HF-C306
水素水隨行杯



使用說明

- 使用本產品前，請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管！
- 本產品僅限於家庭或類似的場所使用。
- 本資料上所有內容均經過認真核對，如有任何印刷錯誤或內容上的誤解，本公司保留解釋權。
- 產品若有技術改進，會在改版中說明，恕不另行通知。
- 產品外觀、顏色以實物為準。

注意事項

- ◆首次使用前請用溫水清洗並電解兩次後再使用。
- ◆隨身攜帶時請順時針轉緊杯蓋，以免滲漏。
- ◆切勿使用揮發劑、汽油、金屬絲球及硬物清洗產品，以免造成杯子刮傷。
- ◆清洗底座時，需要用柔軟的海綿墊、布、軟刷子擦拭，擦淨後保持底座乾燥。
- ◆請用純水、礦泉水及60°C以下的溫開水電解，溫度過高會加速水中氫氣逸出，並損壞機器。
- ◆禁止使用飲料、茶水或含礦物質較多的水，會產生茶垢、礦物質等物質，這會導致主機發生故障。
- ◆出廠前每個產品都會進行測試，若杯體殘留水氣為正常現象。
- ◆請勿將杯體靠近火源，禁止在微波爐中加熱使用；請勿將杯體放在水壺、電鍋、熱水瓶等中加熱使用；請勿將杯體用洗滌劑、稀釋劑等揮發性的溶劑清洗。
- ◆非專業維修人員，不可拆開底蓋自行維修，專業維修人員方可維修此產品。
- ◆氫濃度的高低與反應程度，會依水中的礦物質濃度與水量多寡而改變。
- ◆若間隔數天未使用本產品，質子膜會因乾燥而影響產氢量，請在使用前，先在杯中放溫水浸泡20-30分鐘左右，然後再開機使用。
- ◆在沒有打開上蓋的情形下，不可連續操作電解製程超過4次，以免杯內因氣體體積過大，產生氣壓造成杯身裂損。
- ◆產品在電解時會產生氫分子，裝水時請勿超過MAX水位線，以免電解時水溢出杯外。
- ◆本機不可放置在幼童可取之處，亦不可讓幼童自行操作本機，以免杯身破損危及孩童安全。

產品的保養

- ◆當發現水中氣泡變少或底部有結垢、有異味時，可在水中加入稀釋的食用醋，蓋上杯蓋，浸泡2小時以上，再搖晃2分鐘後，將水倒出，然後用清水沖洗乾淨。
- ◆清洗完後需將底座與玻璃瓶身分開，保持乾燥，避免霉菌滋生。
- ◆當電池電量不足時，請在產品底座充電口的位置接上充電線(磁吸式)，充電約4~5小時後，正常使用。
- ◆充電線要放置在乾燥的環境下，不可置於火爐等發熱體周圍，不可曝曬、雨淋。

部位介紹



常見故障解決方法

異常現象	可能的原因和解決方法
主機無法生成氫氣	<ul style="list-style-type: none">► 當主機電池沒電時，須立即充電► 長期不用或首次使用時，質子膜可能乾枯，需用溫水電解5-6次就可以正常工作。► 電池可能老化。插上電源時主機未能夠產生氫氣時說明電池老化，需返廠更換。► 可能有礦物質等污垢積聚，請參照說明書中『產品的保養』裡的方式處理。若問題仍然存在，可能電極或內部電路故障，需返廠家維修。
主機無法充電	<ul style="list-style-type: none">► 電池沒電時，須立即充電。► LED燈可能損壞，若主機插上能正常供電，若LED燈仍然不亮，說明燈已壞，需返修。► 電源可能沒電，插頭、連線短路或充電器損壞，需仔細檢查，找出原因，排出故障。若問題仍然存在，可能存在電池老化等原因，需返廠家維修。► 按鍵觸摸不良時，需用磁吸開關充電2-3分鐘後就可以正常使用。
漏水	<ul style="list-style-type: none">► 可能瓶蓋未轉緊，或密封圈老化，須轉緊，或更換密封圈。

產品規格

額定電壓：DC 5V, 1A 最大功率：5 W
產品重量：約 550 g 容量：280ml
產品尺寸：約 235 X 75 X 75 mm
配件：磁吸式usb充電線x1、說明書(含保證卡)x1
杯蓋x1