惡魔獵蚊電蚊拍‧產品說明書

使用電蚊拍之前，請仔細閱讀本說明書

產品特點

01.採用鋰電池，可更換、重複使用、安全、環保，使用時間長。

02.高效節能。使用時滅蚊電網電壓高達3000V以上，強大的電壓迅速將蚊子、蒼蠅、和小昆蟲殺滅；工作電流小，鬆手無餘電設計。

03.1W紫光誘蚊燈，可在黑夜中開啟自動滅蚊模式。

04.產品可以立式和掛壁使用。

產品使用說明

01.滑動開關推到ON位置，按住工作按鈕，滅蚊工作紅色指示燈亮，同時開啟紫光誘蚊燈；揮動產品，即可殺滅蚊蟲。滑動開關推到☀位置開啟自動滅蚊模式。

02.當紫光誘蚊燈光線暗淡或指示燈暗淡以及滅蚊電網殺滅無力時，請及時充電。滑動開關推到OFF關閉位置，將USB充電線插入電蚊拍充電口，另一頭插人USB DC5V轉接頭，此 時充電指示燈亮紅色，電池充滿後充電指示燈亮綠色。。

03.使用自動滅蚊模式請充電使用，可確保電蚊拍連續使用一個晚上，如果沒插入充電線產品工作時間約3小時。

注意事項

01.首次使用，要先充足電。

02.置於小孩觸摸不到的地方，遠離熱源和易燃易爆物品。

03.工作中，切勿用手指和其它物體接觸產品金屬網面及金屬部件。

04.使用後，網面上的蚊蟲和汙物，請用乾布或毛刷清除，切勿用濕布或水清洗，否則會影響滅蚊功能。若網面潮濕可用電吹風或陽光曬乾後再使用。

05.切忌網面碰撞硬物，否則會使正網面（內網）與負網面（外網）接觸，造成電路短路，損壞產品。若發生，請立即停止使用，關掉總開關，用小螺絲刀之類的小工具將金屬網短路位置分開，復原後方可再使用。

06.若長時間不使用，需先充足電後放置，在三個月內至少補充電一次。

07.在廢棄電蚊拍時，須將電蚊拍電源斷開，並將電池從器具中取出並進行妥善安全處理不可直接將電蚊拍丟至垃圾桶。

08.當電池出現漏液時，應立即停止使用，並採取必要的防腐措施將電池從電蚊拍中取出》然後進行妥善安全處理。

09.電池禁止拆解，撞擊擠壓或投入火中，若電池膨脹立即停止使用。

10.電池使用壽命結束時請回收以免污染環境。

⚠ 謹防兒童觸電，電蚊拍在充電和工作時嚴禁接觸金屬網，嚴禁在可燃性氣體、瓦斯或易燃易爆物品，危險化學品環境中使用。僅適合室內使用。

勳風家電系列・您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品 質

承蒙選購〝勳風家電系列產品〞不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務**(不包含配件及消耗性零件)**。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。

(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。

(3) 天災、地變所發生之故障。

(4) 未出示本保證書時。

(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 *www.supafine.com.tw* 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年　月　日	經銷商蓋章
保證期間	壹 年	
顧客姓名		
顧客電話		
顧客地址		

勳風企業有限公司 公業勳司有風印限企
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD

新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 **0800-251175**

保 證

品名：電蚊拍 / 型號：DHF-T7052 / 輸入電壓：DC 5V / 電池容量：1200mAh