

## 商品介紹



可拆式前網

五片式風葉

風扇開關

USB充電孔



動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

## 動風正式保證卡

品 承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，

享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上動風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄  
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保固期間	壹年		
顧客姓名	勤業動風有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址	經銷商蓋章		


勤風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
免付費服務專線 0800-251-175

保 證

## 9 吋 充電 桌 夾 扇

承蒙您選購勳風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。  
請您在使用之前仔細閱讀本說明書。  
閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

### ..... 使用說明及注意事項 .....

01. 用手往上或下按動風扇保護罩，可以上下調節吹風方向。
02. 請按壓  風扇開關鍵操作風扇。
03. 使用前，請先檢查所用電壓是否與本機標識的電壓相同，若有發生火花，冒煙及異味等情形，應立即將風扇的電源拔離停止使用。
04. 請勿強力震動或衝擊風扇。
05. 風葉在運轉時，請勿將手指及其它物品插入網罩內。
06. 勿將液體，金屬等異物倒入或插入風扇內。
07. 勿將風扇放置在不平穩的位置運轉。
08. 風扇長期不用時，請將USB接口拔離電源。
09. 勿將風扇放置在高溫，潮濕和易腐蝕性氣體的介質存在的環境下使用。
10. 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；禁止自行更換維修，請聯繫本公司客服安排維修事宜。

### ..... 商品規格 .....

品名/型號：桌扇/BHF-T0019	輸入電壓：DC 5V
產品尺寸：約315x220x180mm	消耗功率：5W
產品重量：約0.73kg	電池容量：4000mAh