電池式電蚊拍・產品說明書

使用電蚊拍之前，請仔細閱讀本說明書

產品特色

1.增加底部站立底座，方便收納。

2.省電迴路設計，最長待機時間。

3.使用兩顆3號電池，電力超強，效果加倍。不論是飛行中或靜止中的蚊子，蒼蠅、白蛾等害蟲，均可賴其強力電力，迅速擊斃。

4.加大網面設計，揮拍易上手，擊蚊效果佳

5.交錯菱形網孔設計，抓蚊無死角。

6.擊蚊面積加大設計，網孔呈不規則排列，縱使蚊蟲僥倖未遭立即電擊擊斃，仍會卡在網片間連續遭受電擊，毫無逃脫機會。



使用方法

1.打開拍柄的電池蓋，依電池圖示之正負方向裝上電池。

2.按住“擊蚊按鈕”，LED燈亮起，即可立即電擊蚊蟲。電擊蚊蟲時，請長按“擊蚊按鈕”。

3.看準蚊蟲，按住“擊蚊按鈕"，揮拍出擊。聽到一聲或數聲清脆電擊聲與火花時，表示已經命中目標並已施以電擊。

4.拍打飛行中的蚊蟲時，則需要較迅速動作及反應，當蚊蟲面向白色或素色的牆壁，最容易看清楚蚊蟲飛行的動向隨之揮拍，命中率高。

5.遭到電擊的蚊蟲，通常都會燒焦或碎成數片並彈出網外，不易殘留在網內。如需清除時，可輕拍網框或使用長毛軟刷清除。

◎不可用手指碰觸或捏壓網片；因前網過靠近後網時仍會發生電擊。

◎ 不可在充斥可燃性油氣或液體之場所使用，以防火警。

◎ 不可用水沖洗產品，以免發生故障。

◎ 不可用金屬等導電物插入網面，以免造人體觸電或蚊拍的故障。

◎ 本產品並非玩具，請收放於高處，勿讓孩童輕易取得。

勳風家電系列・您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品 質

承蒙選購〝勳風家電系列產品〞不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務**(不包含配件及消耗性零件)**。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。

(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。

(3) 天災、地變所發生之故障。

(4) 未出示本保證書時。

(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 *www.supafine.com.tw* 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年　月　日	經銷商蓋章
保證期間	壹 年	
顧客姓名	勳風企業有限公司	
顧客電話		
顧客地址		

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251175

保 證

品名：電池式電蚊拍 / 型號：HFD-S7195 / 輸入電壓：1.5V X 2 / 消耗功率：1.5W