設備名稱：DC趴地行動循環扇　　型號(型式)：HFB-S0816、HFB-S0616、HFB-S0916、HFB-S0516

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源供應器	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
五金類	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

動風家電系列・您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品　　質

承蒙選購〝動風家電系列產品〞不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
(3) 天災、地變所發生之故障。
(4) 未出示本保證書時。
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上動風官網 *www.supafine.com.tw* 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年　月　日		
保證期間	壹年		
顧客姓名			
顧客電話			
顧客地址		經銷商蓋章	

動風企業有限公司
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

保　　證

動風 SUPA FINE

16吋 DC・趴地 行動循環扇

使用說明書



請您在使用之前仔細閱讀本說明書。
閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

注意事項

►當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售后服務部門的專業人員來更換維護。

►本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

►使用本機時請離牆30cm以上，遠離窗簾及碎布等雜物。切勿在窗簾容易被吸進的地方使用。使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因。

►切記勿讓機體沾到水及任何油漬物。注意勿將金屬物、木棒、紙片等異物插入。

►機體如沾到水或以沾濕的手去操作，容易產生漏電或觸電之危險。

►運轉中切勿將手指、金屬物或異物插入涼風吹出口，容易發生受傷·觸電及機體損壞。

►拔掉電源插頭時，務必手握插頭部位慢慢拔開，外出時或長時間不使用時，切記將插頭處插座拔掉。

►切勿在高溫·灰塵多或濕度高（像是浴室）等地方使用。請放置在堅固且平穩之場地，如放置在不平穩之場地，可能會導致機體傾倒而導致危險，如放置在鬆軟的墊子等上面時，不但不穩且危險。

►請勿朝本機噴殺蟲液或是酸性、油性等化學液體，以免機體塑膠部份有變質的可能。

►長期不使用本機時，請關閉開關並拔除電源，收藏在乾燥處。

►馬達安全保護裝置：

1.過流保護：電流超出規定值就會停止工作，請重新啟動才能正常運轉。

2.堵轉保護：電機IC有程式保護功能，當風葉卡住不轉動時，造成電流超載停止工作。請重新啟動能正常運轉。

►僅可由電器隨附之電源供應單元供電。

操作說明

1.使用前，請先確認風速微調鈕在左轉到底關閉的位置，再接上電源。

2.請轉動風速微調鈕啟動風扇，轉動旋鈕可無段式調整風速。



⚠ • 外出或不使用時，請將關閉電源並將電源線插頭拔掉。

行動電源安裝方式

►用本機附的USB電源線將行動電源與主機連接，即可啟動風扇。

⚠ **本機僅附USB線；行動電源請另行選購。**

需使用有商檢認證之行動電源且電流需足5V 2A，否則會影響風量與產品的壽命。

●使用行動電源操作時請務必穩固行動電源，避免摔落、撞擊造成任何短路或損害。

裝配說明

風扇安裝步驟（清潔拆卸時請反向操作）

① 請先取下固定前網的螺絲，即可拆卸前網。

② 再順時針取下葉束（圖1）。

③ **將扇葉背面的凹槽對準馬達軸的插梢，安裝在馬達軸上，**然後在馬達軸上逆時針旋轉葉束固定。

④ 將前網放在後網上，再鎖緊前網罩螺絲。





產品清潔

01.拆裝或清潔風扇之前，請先關掉風扇以及拔掉插頭。

02.清潔外殼部位時，請使用柔軟的布料，沾取些許溫水和肥皂水來擦拭外殼，再用乾燥的軟布擦拭。

03.不可使用任何有機溶劑、化學藥劑等洗潔劑產品清洗風扇。

04.清潔時，請勿將風扇直接沖水清洗，注意勿讓水進入風扇馬達內部。

產品規格

品名/型號：DC趴地行動循環扇/HFB-S0816

額定電壓：15V ⎓

USB額定電壓：5V ⎓，2A

消耗功率：19W