8吋USB行動桌夾燈扇

感謝您選購勳風家電系列商品，使用前請仔細閱讀本說明書，並依照使用說明正確操作本產品，以避免使用不當而造成損壞和危險。

注意事項

1.本機不含鋰電池與變壓器，需插電使用。

2.風扇工作時風葉會高速旋轉，嚴禁將異物伸進風扇內，否則可能損壞風葉或對人體造成傷害。

3.如長期不用風扇，請貯存乾燥陰涼地方。

4.注意請勿將產品放置高溫60度以上環境中。

5.請勿在潮濕、高溫環境中使用本產品！禁止接觸到水、火或易燃易爆物品等。

6.若產品不慎進水或進入不明液體,應立即停止使用。

7.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。

8.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

商品規格

產品名稱：桌夾扇　　產品型號：HFB-S0007

額定電壓：DC5V　　消耗功率：5W

操作說明

⏻主開關/小夜燈開關

► 長按三秒開啟小夜燈；
開燈後，
再長按三秒變七彩燈
再長按三秒固定燈色
再長按三秒關閉小夜燈





► **短按換檔；**

短按第一下一檔
短按第二下二檔
短按第三下三檔
短按第四下四檔
短按第五下五檔
短按第六下關機

定時鍵(5段)

按1下1小時
按2下2小時
按3下3小時
按4下4小時
按5下5小時

動風家電系列・您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品 質

承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務**(不包含配件及消耗性零件)**。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

(1) **因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。**
(2) **安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。**
(3) **天災、地變所發生之故障。**
(4) **未出示本保證書時。**
(5) **保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。**

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上動風官網 *www.supafine.com.tw* 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年　月　日		
保證期間	壹年		
顧客姓名	動風企業有限公司		
顧客電話			
顧客地址		經銷商蓋章	

動風企業有限公司 SHUN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

保 證