

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴



勳風正式保證卡

品質

- 承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。
- ※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。
- ※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。
 - (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
 - (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
 - (3) 天災、地變所發生之故障。
 - (4) 未出示本保證書時。
 - (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。
- ※超過保證期間得酌收材料費
- ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。


請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹 年	
顧客姓名	公業勳	
顧客電話	司有風	
顧客地址	印限企	

勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251175

保證

電擊式捕蚊燈



使用說明書

使用前請詳閱本說明書，本說明書內含保證卡請妥善保存

注意事項

- 01.本機必須平穩放在平面或平台上使用，不適合傾倒、覆蓋使用；
- 02.本機工作時不能將手或者其它任何導電物體伸入本機內部，避免受傷或者發生意外；
- 03.清潔或移動本機前，應先自行關掉開關，然後將電源線插頭拔掉；
- 04.請不要將本機放在紫外線、日光或燈光強烈的地方（會影響機體壽命與滅蚊效果）；
- 05.本機不能用於可能存在易燃氣體或易爆粉塵的地方；
- 06.本機屬於固定式LED光源，當光源損壞或不亮時，不能自行更換；請寄回原廠檢修。
- 07.當本機出現異常工作，如：燈光不亮、殼體破裂、電源線破裂、機體內部有異響、異味時，必須立即拔掉電源，停止本機工作，待查明原因後確保無損情況下再使用！而蚊蟲觸及電網時發出的聲音與燒焦氣味則屬於正常工作，不需要擔心。
- 08.當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
- 09.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及

範圍之外，產品工作時，尤須特別謹慎，加倍小心。

- 10.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

使用說明

- 01.接通電源，打開電源開關，誘蚊LED燈正常工作，高壓電直接將其殺滅。
- 02.最佳使用方法：本產品採用節能純物理原理滅蚊，關閉門窗，可長時間連續使用，並保持電網與機體潔淨。

清潔保養

- 01.本機保養或長期不使用時，請關閉開關，拔掉電源，用帶絕緣手柄的金屬桿對高壓電網放電，然後用自帶毛刷對電網上面的蚊蟲及遺留物進行清掃，機體外殼用乾毛巾清掃。
- 02.當電網上面與收集箱裡有蚊蟲時應及時清理，建議一周清理一到二次，蚊蟲捕捉量大時建議增加清理次數。
- 03.長時間不使用再次使用時，先啟動後認真觀察是否正常運行，如感覺或發生任何不妥時，立即切斷電源，停止使用。

產品規格

產品名稱：捕蚊燈

產品型號：DHF-S2199

額定電壓：DC 5V, 2A

消耗功率：5W

產品配件：USB線X1、清潔刷X1、說明書