

暖手寶



產品說明書

封面

注意事項

1. 暖手時，溫度過高時須套上絨布套，以免燙傷。注意防水。
2. 本產品冷卻後放進包裝盒內，長期不用應在乾燥陰涼處存放。
3. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
4. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

使用方法

1. 顯示屏按鍵：單擊顯示電量，雙擊手電筒，三擊震動按摩
2. 發熱模式：長按開關3秒加熱模式，開啟三擋60°C，單擊二檔50°C，再按一檔40°C，長按3秒關閉發熱。
3. 電筒模式：雙擊手電筒開啟，雙擊關閉。
4. 按摩模式：連續三擊開啟震動按摩模式，三擊關閉按摩。
5. 充電時間：3-6小時

產品部位介紹



產品規格

產品名稱：暖手寶
 產品型號：HHF-T08675
 電池容量：10000mAh/5wh
 輸入電壓：DC 5V/2A
 產品尺寸：112x64x34mm
 產品淨重：185g

規格名稱 / 縮寫	型號 (型號) : HHF-T08675					
	應用數值及其化學符號					
單元 Unit	紅 Max PWR	毫 Watt Watt	毫 Coulomb Coul	六邊形 Hexagonal chipmark Chip	多邊形字 Polygonal chipmark Chip	多邊形字 Polygonal chipmark Chip
保護板	○	○	○	○	○	○
發熱線	○	○	○	○	○	○
充電池	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
發熱板	○	○	○	○	○	○

備註 1. 超出 0.1 wt % 及 " 超出 0.01 wt % " 係指使用物質之百分比含量超出百分比含量標準值。
 備註 2. "○" 係指該項材料製成之百分比含量未超出百分比含量標準值。
 備註 3. "-" 係指該項材料製成之材料項目。

勳風家電系列，您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

- 品質保證
1. 承蒙選購「勳風家電系列產品」不勝感激，萬一發生故障，可憑本保證卡向購買日起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。
 ※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。
 ※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。
 (1) 因使用不當或錯誤所導致之故障、損壞。
 (2) 安裝後經顧客自行改變引起之故障、損壞。
 (3) 天災、地變所發生之故障。
 (4) 未出示本保證書時。
 (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。
 ※超過保固期間的收材料費
 ※本服務卡無從補發，收請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
 主條碼或貼紙上的序號，以作存檔備查

購買日期	年 月 日	經銷商章
保證日期	至 年 月 日	
經銷商名	公業勤	
經銷商地址	步南橋	
經銷商電話	印證人	
勳風台北		

勳風企業有限公司 新北市汐止區八德路一段94號2-1號
 SUN FINE ENTERPRISE CO., LTD. 發行業務專線 0800-251175

封底