

操作介紹

1. 單一按鍵操作設計：按一下，產品低檔啟動；再按一下，切換為高檔；再按一下，產品關機。
2. 本產品可使用一般保特瓶搭配附帶的長吸水管使用。



注意事項

1. 只有經過授權的技術人員才能拆卸本產品，禁止用戶拆卸本產品。
2. 在不熟悉操作說明之前，請勿隨意操作本產品。
3. 使用前請檢查：①外殼是否變形，元器件是否壞。②主機外配件接頭是否鬆動。③主機包裝內的配件是否齊全。
4. 本產品需要專業人員進行日常操作和維護。手濕時不要接觸電線、插座和主機電路部件。
5. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
6. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
7. 不可邊充電邊使用。如果長時間不使用本產品，請關閉機器並切斷主電源。
8. 本產品為USB充電裝置，只要您家中有5V手機充電器的充電頭，就可以連接本產品的USB電源線來充電，也可以使用行動電源充電。
9. 使用時，裝水容器請保持直立，以防止液體倒流。
10. 使用時，請勿對臉部及眼睛噴灑。

產品規格

產品名稱：無線霧化機

產品型號：HHF-T5887

輸入電壓：DC 5V

消耗功率：10W

電池容量：4800mAh

包裝清單：主機1台，吸水管，USB線，說明書1本

維護和修理

1. 本產品長期不使用時，應定期檢查。
2. 使用後，請用乾淨的紙巾或乾抹布擦去殘留的消毒劑。
3. 請勿將產品放置在潮濕或高溫的環境中，請妥善放置在常溫、乾燥、通風的地方。
4. 產品長期不使用時，請將產品清洗乾淨，並存放在密封乾燥的環境中。

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品 承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

保

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄 主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益			
購買日期	年 月 日		
保證期間	壹 年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址	經銷商蓋章		

勳風企業有限公司 SHUN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 新北市汐止區八通路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

證