

產品規格

- 產品名稱：USB電擊式捕蚊燈
- 產品型號：HF-D661
- 額定電壓：DC 5V
- 消耗功率：2 W
- 電網電壓：800-1000V
- 誘蚊光源：LED燈(波長365-400NM)
- 塑料材質：ABS+PC

USB電擊式捕蚊燈

| 說 | 明 | 書 |

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購勳風家電系列產品，不勝感激，萬一發生意外，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章。


※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日
保證期間	壹 年
顧客姓名	勳風企業有限公司
顧客電話	
顧客地址	
經銷商蓋章	

勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
 SHUN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251175



衷心感謝您選購勳風家電系列產品。

請在使用前仔細閱讀本說明書。

閱畢後，請將本說明書和保證卡妥善保存好。

保證

注意事項

使用設備時，請遵循以下基本預防措施，若未按本說明中的說明使用，可能會造成人身傷害和財產損失。

- ▶ 請勿在任何熱源，蒸汽或腐蝕性氣體附近使用。並遠離易燃物，例如紙、衣服或任何其他可能著火的材料。
- ▶ 不要在浴室、洗衣房、桑拿房等潮濕的房間使用。
- ▶ 嚴禁用任何物體或手觸摸高壓電網，以免發生事故或觸電。
- ▶ 裝置應完全、牢固地插入插座，防止意外跌落造成損壞。
- ▶ 請勿自行拆卸產品，若造成產品損壞，恕不保固。
- ▶ 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
- ▶ 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- ▶ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

使用方法

誘蚊光譜LED燈能有效地吸引和誘捕蚊蟲等有翅類昆蟲，再以高壓電網電擊昆蟲致死。對人體安全，不散發有害有毒物質。

1. 使用 USB 線直接連接電腦、行動電源為設備供電。
2. 也可以連接USB電源供應器插入插座為設備供電。
3. 按下電源開關，即可開啟產品開始滅蚊。
4. 夜間滅蚊率活動會更高。為了獲得最佳的捕獲效果，建議使用本機時，遠離其他光源，不要靠人太近。

產品部位說明



維護和清潔

- ▶ 從插座上拔下設備插頭，然後轉動設備底部的集蚊盒，拆下集蚊盒並清除死昆蟲，然後將其正確地恢復到原來的位置。
- ▶ 請用乾布清潔產品表面。不得使用酒精、汽油和苯等強溶劑，以防止損壞產品塗層。
- ▶ 產品應在完全乾燥的環境下使用。本產品適用於客廳、臥室、廚房、辦公室、會議室等各種室內場所。
- ▶ 如果出現故障，請拔下電源插頭，並聯繫經銷商進行檢查或維修。不要自己打開或修理機器！
- ▶ 附有刷子，幫助您以安全有效的方式清潔電網。

配件清單

1. 刷子 (清潔用)
2. 說明書
3. USB 線